



MANUAL PANELES DSC

I- ACTIVACION DEL SISTEMA DE ALARMAS

1. VERIFICAR QUE EL BOMBILLO VERDE QUE DICE LISTO ESTE ENCENDIDO PODRA ACTIVAR EL SISTEMA DE ALARMAS Y TENDRA QUE VERIFICAR CUALES ZONAS ESTAN ABIERTAS. LAS ZONAS ABIERTAS SE IDENTIFICAN PORQUE ESTAN ENCENDIDOS LOS NUMEROS EN COLOR ROJO. SI NO PUEDE CERRAR LA ZONA FÍSICAMENTE TENDRA QUE EXCLUIRLA (VER II)

2. PONER SU CODIGO

NOTA: EL BOMBILLO ROJO DE ARMADO DEBE ENCENDERSE Y EL TECLADO EMITIRA UN SONIDO SIMULANDO UN CONTEO.

II- EXCLUIR ZONAS

1. PRESIONE ASTERISCO (*) Y LA TECLA UNO (1) DEL TECLADO

2. PRESIONE SU CODIGO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ALARMAS

3. PRESIONE LA ZONA QUE DESEA EXCLUIR, EJEMPLO: 01, 02, 10...ETC.

4. POR ULTIMO PRESIONE LA TECLA DE NUMERO

NOTA: SI NO FUNCIONA DE ESTA FORMA UTILIZAR LOS PASOS SIGUIENTES:

1. PRESIONE ASTERISCO (*) Y LA TECLA UNO (1) DEL TECLADO

2. PRESIONE LA ZONA QUE DESEA EXCLUIR, EJEMPLO: 01, 02, 10...ETC.

3. POR ULTIMO PRESIONE LA TECLA DE NUMERO

IV- VERIFICACIÓN DE FALLAS

1. PRESIONE ASTERISCO (*) Y LUEGO LA TECLA DOS (2).

2. VERIFICAR EL O LOS NUMEROS QUE SE ENCIENDEN EN EL TECLADO.

Falla Descripción

- | | |
|---|--|
| 1 | Llamar de inmediato compañía instaladora – Oprima 1 Para Mas Informaciones |
| 2 | Falla de Energía Eléctrica AC |
| 3 | Falla de Línea Telefónica (TLM) |
| 4 | Falla de Comunicación con la Estación de Central |
| 5 | Falla de Zona, Llamar de inmediato compañía instaladora |
| 6 | Sabotaje de Zona, Llamar de inmediato compañía instaladora |
| 7 | Batería Baja en dispositivos inalámbricos |
| 8 | Falla en la hora del reloj del sistema |

VI- PROGRAMAR HORA DEL TECLADO

1. PRESIONE (*6) –CODIGO MAESTRO- . EL TECLADO DESTELLARA EL INDICADOR DE PROGRAMA, LUEGO PRESIONE LA TECLA 1, DESPUÉS ENTRE EL TIEMPO, HORA Y MINUTO, EN FORMATO MILITAR (HH MM) EJEMPLO : 00:00 A 23:59, Y LUEGO ENTRE LA FECHA: MES, DIA, AÑO (MM DD AA), TODAS LAS ENTRADAS DEBEN SER DE 2 DIGITOS,EJ. ENERO (01)